



# Pflege der Schrubbmaschinen

BA 451/531/551/611 CA 451/531/551

Jeden Tag  
vor  
Gebrauch



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen Sie ob die Batterie ordnungsgemäß geladen ist.



oder

## BEFESTIGEN



Legen Sie die Bürste oder den Padhalter unter die Maschine und senken Sie den Bürstkopf.



Betätigen Sie diese Taste! Die Bürste befestigt sich automatisch.

Nach  
jedem  
Gebrauch



## ENTLEEREN



Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

## ENTFERNEN



Entfernen der Absaugleiste (zur Überprüfung von Verunreinigung).

## REINIGEN/ÜBERPRÜFEN



Reinigen und überprüfen der Absauggummis.

## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen des Frischwasser-Filter und des Saugschlauches.

## REINIGUNG



Reinigen des Abwassertanks.

## ENTFERNEN / REINIGEN



Entfernen und reinigen der Bürsten bzw. Pads (Verschlissene Pads austauschen).

## REINIGEN



Reinigen der Maschine von außen.

## LADEN



Laden der Batterien und überprüfen des Ladegerätes.

Je nach  
Bedarf



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Absauggummis und wechseln bei Abnutzung.

## EINSTELLEN



Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.

## KONTROLLE



Kontrolle des Ladegerätes auf Funktion und Überprüfung, ob die Ladekabel in Ordnung sind.