



Schrubbmaschinen: Was tun, wenn sie nicht richtig funktionieren?

BA 451/531/551/611 CA 451/531/551



Die Maschine funktioniert nicht richtig?

1. Schlüssel umdrehen oder diese Tasten drücken (je nach Typ)



2. Überprüfen, ob die Batterie geladen ist

● ✓
● oder ● ✗



Die Absaugung funktioniert nicht oder ist zu gering?

1. Überprüfen, ob die Saugschläuche blockiert sind (normalerweise ist der Boden anschließend trocken)



2. Deckel hochklappen, Gummistopfen und Verunreinigung entfernen



3. Sauggummi nach Verunreinigung kontrollieren



Die Maschine fährt nicht?

1. Schlüssel umdrehen oder diese Tasten drücken (je nach Typ)



2. Überprüfen, ob die Batterie geladen ist

● ✓
● oder ● ✗



Die Bürsten drehen nicht?

1. Sitz der Bürsten überprüfen



2. Überprüfen, ob die Batterie geladen ist

● ✓
● oder ● ✗



Das Frischwasser fließt nicht?

WICHTIG

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen oder ggf. den Nilfisk-Advance Kundendienst anfordern.



Ohne EDS Mit EDS

1. Überprüfen des Frischwasserfilters (beim EDS-System Schmutzwassertank hochklappen)

