

# Pflege der Schrubbmaschinen



BA 600S / 650S / 750S

Jeden Tag  
**vor**  
Gebrauch



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen Sie die Batterieanzeige, ob die Batterie ordnungsgemäß geladen ist.

## KONTROLLIEREN



Kontrollieren Sie den Füllstand der Säure (nur bei Naßbatterien). Ggf. auffüllen gemäß Angabe.

## BEFESTIGEN



Befestigen Sie die Bürsten bzw. Padhalter durch betätigen des entsprechenden Schalters.

Nach  
jedem  
Gebrauch



## ENTLEEREN



Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

## ENTFERNEN



Entfernen der Absaugleiste

## REINIGEN/ÜBERPRÜFEN



Reinigen und Überprüfen der Absauggummis.

## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen des Filters und des Saugschlauches.

## REINIGUNG



Reinigen des Abwassertanks.

## ENTFERNEN / REINIGEN



Entfernen und Reinigen der Bürsten bzw. Pads.

## REINIGEN



Reinigen der Maschine von außen.

## LADEN



Laden der Batterien und Überprüfen des Ladegerätes.

Je nach  
Bedarf



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Absauggummis und wechseln bei Defekten.

## EINSTELLEN



Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.

## KONTROLLE



Kontrolle des Ladegerätes auf Funktion und Überprüfung, ob die Ladekabel in Ordnung sind.

## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Anzeige, dass die Maschine richtig funktioniert.



**Nilfisk**  
Geschäftsbereich der  
Nilfisk-Advance AG  
Siemensstr. 25/27  
D - 25462 Reilingen  
Tel.: 0 180 / 535 67 97  
Fax: 04101 / 39 91 91  
www.nilfisk.de

**Nilfisk**  
Geschäftsbereich der  
Nilfisk-Advance GmbH  
Metzgerstr. 68  
A - 5101 Bergheim b. Salzburg  
Tel.: +43 662 456 400 0  
Fax: +43 662 456 400 34  
www.nilfisk.at

**Nilfisk**  
Geschäftsbereich der  
Nilfisk-Advance AG  
Industrie Stelz/Kirchberg  
CH - 9500 Wil  
Tel.: 071 923 84 44  
Fax: 071 923 52 83  
www.nilfisk-advance.ch