

# Pflege der Schrubbmaschinen



CA/BA 430S/510S/430SD/510SD

Jeden Tag  
vor  
Gebrauch



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen Sie die Batterieanzeige, ob die Batterie ordnungsgemäß geladen ist.

## KONTROLLIEREN



Kontrollieren Sie den Füllstand der Säure (nur bei Naßbatterien). Gfg. auffüllen gemäß Angabe.

## BEFESTIGEN



Befestigen Sie die Bürsten bzw. Padhalter.

Nach  
jedem  
Gebrauch



## ENTLEEREN



Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

## ENTFERNEN



Entfernen der Absaugleiste

## REINIGEN/ÜBERPRÜFEN



Reinigen und Überprüfen der Absauggummis.

## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen des Filters und des Saugschlauches.

## REINIGUNG



Reinigen des Abwassertanks.

## ENTFERNEN / REINIGEN



Entfernen und Reinigen der Bürsten bzw. Pads.

## REINIGEN



Reinigen der Maschine von außen.

## LADEN



Laden der Batterien und Überprüfen des Ladegerätes.

Je nach  
Bedarf



## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Absauggummis und wechseln bei Defekten.

## EINSTELLEN



Einstellen der Absaugleiste, so dass die Maschine keine Wasserstreifen zieht.

## KONTROLLE



Kontrolle des Ladegerätes auf Funktion und Überprüfung, ob die Ladekabel in Ordnung sind.

## ÜBERPRÜFEN



Überprüfen der Anzeige, dass die Maschine richtig funktioniert.